DIAGRAMA DE INSTALACION

760 mm

740 mm

508 mm

488 mm

PARA INSTALACION SOBRE TOPE
FOR TOP MOUNT INSTALLATION

1.Abrir 4 orificios en las esquinas de ½ ”
1.Drill four corner holes - 1/2" Diameter
2.Cortar siguiendo el patrón para ubicar los orificios
2.Cut along this line to connect holes

PLANTILLA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION TEMPLATE

PARA INSTALACION BAJOTOPE
FOR UNDER-MOUNT INSTALLATION

1. Recorte la superficie tomando como referencia la línea indicada
1. Make finished cut to this outline using methods appropriate for the countertop material

GASCO
DISEÑO Y TECNOLOGÍA A TU *alcance*

Model: ***Ontario*(*BS*)**

PRECAUCIONES - WARNINGS

Asegúrate que el espacio sea suficiente para Instalar el fregadero y el grifo.
Asegúrate que esta medida sea 10 ” para confirmar que la plantilla tiene las medidas correctas.
Make sure location allows for sufficient clearance inside cabinet for sink and faucet.
Make sure this line measures 10" to confirm that this sheet has been duplicted to scale.

8 Pcs

Instalación sobre tope
For top mount installation


Abrir 4 orificios en las esquinas de ½ ”
Drill four corner holes - 1/2" Diameter


Cortar siguiendo el patrón para ubicar los orificios
Cut along this dotted line to connect holes


Verificar el tamaño del orificio
Check hole size


Echar Silicona especial
Silicone Sealant


Instalar el Fregadero y Presionar
Press



Clips de Instalación
Thread



Localizar 8 Ptos de anclaje
Locate


Ajustar los Clips al pto anclaje
Tighten All


Limpiar
Clean

Instalación bajo tope
For under-mount installation


Recortar utilizando la plantilla
Cut along this line to connect holes


Verificar el tamaño del orificio
Check hole size


Echar Silicona especial
Silicone Sealant



Instalar el Fregadero y Presionar
Around the alignment



Use epoxy to secure sink to stone.
Expoxy to be applied fully along each side.


Limpiar
Clean

16-1/16"

10"

27-19/20"